封面

141快速入门

成品尺寸：141*181mm
材质：128G胶纸 双单胶
工艺：4C

日期	修改内容	负责人
2024/03	更改初版	赵建强
2024/05	多语言版	赵建强

HOVERAir
X1 PRO/PROMAX

Quick Start Guide
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 가이드
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guía de inicio rápido
Guida rapida
Guia de Início Rápido
Руководство по быстрому запуску
دليل البدء السريع
คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Przewodnik Szybkiego Startu
Panduan Memulai Cepat
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

ZEROZERO ROBOTICS

封面背页



01 Battery | 電池 / バッテリー / 배터리 | Batterie / Akku | Batería | Batteria | Bateria / Baterie | Batería | Акумулятор | Μπαταρία / Baterie | Batarya | 电池

02 Propeller | 螺旋槳 / プロペラ / 프로펠러 | Hélice | 螺旋桨 | Elica | Elice | Propeller | Hélice | Helice | Hélice | Hélice | Elice | Pervane | Elice | 螺旋桨

03 Gimbal Camera | 雲台相機 / ジンバルカメラ / 짐벌 카메라 | Caméra de cardan | Gimbalkamera | Cámara de cardán | Fotocamera gimbal | Câmara de cardã | Камера на подвижном подвесе | Κάμερα στηριγμάτων | Kamera gimbalowa | Gimbal Kamera | Cámara de cardán | Gimbal Kamera

04 Lens | 鏡頭 / レンズ / 렌즈 | Objectif | Objektiv | Lente | Obiettivo | Lente | Obiektyw | Obiectiv | Объектив | Φακός | Lens | Lente | Mercek | Objektif

05 Type-C Port | 類型C埠 / タイプC / 타입 C 포트 | Port de type-C | Typ-C-Port | Puerto Tipo-C | Porta di tipo-C | Porta tipo-C | Port typu-C | Порт Type-C | Θύρα τύπου C | Port Type-C | Type-C Port | Puerto Tipo-C | Type-C Portu | Type-C 端口

06 Propeller Guard | 螺旋槳護罩 / プロペラガード / 프로펠러 가드 | Protège-hélice | Propellerschutz | Protege hélice | Protezione elica | Protege-elice | Osłona śmigła | Protecție elice | Защита пропеллера | Προστασία προπέλας | Propeller Koruma | Protezione elica | Protege-elice | Propeller Koruma | Protezione elica | Protege-elice | Защита пропеллера | Προστασία προπέλας

بدّل إعدادات المعلمات.

الوزن عند الإقلاع: 192 جم
أبعاد المنتج عند فتحه: 173 مم × 149 مم × 39 مم
أبعاد المنتج عند طيه: 105 مم × 149 مم × 34 مم
سرعة الصعود القصوى: 5 م/ثانية
سرعة الهبوط القصوى: 3 م/ثانية
سرعة الطيران الأفقي القصوى: 11 م/ثانية
أقصى ارتفاع للطيران: 5500 م برعي فوق البحر عند الطيران على ارتفاعات تزيد على 5500 م.
الحد الأقصى لوقت الرحلة: 16 دقيقة
الحد الأقصى لوقت التحويم: 15 دقيقة
الحد الأقصى لمقاومة الرياح: 10.7 م/ثانية (مستوى الرياح 5)
درجة حرارة التشغيل: من -5 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
نوع الموصل المدعوم: USB-C
WIFI
802.11 a/b/g/n/ac/ax
مساحة التخزين: 64 غيغابايت
أجهزة الشحن المدعومة: شاحن HOVER بقدرة 30 واط، أو شاحن HOVER بقدرة 65 واط، أو شواحن أخرى تدعم بروتوكول الشحن السريع "تسليم الطاقة عبر USB".

جميع الحقوق محفوظة لشركة Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd

بدّل إعدادات المعلمات.

■ بدّل إعدادات المعلمات.

عندما توضع مقطوعات وضع الطيران، اضغط مطوّلاً على زر التبديل لتبديل بين إعدادات المعلمات

■ يمكن تنفيذ تبديل الوضع وإعدادات المعلمات عبر التطبيق.

الخطوة 8 تثبيتات مقاطع الفيديو والصور.

■ بعد الاتصال بـ HOVERAir X1 PRO/PROMAX عبر Bluetooth، يمكنك عرض صور معبرة منخفضة الدقة لمشاهد مصورة ملتقطة حديثاً على صفحة "Hover" في التطبيق. اختر الأعمال المفضلة لديك لتثبيتها.

■ بعد تثبيتها، يمكنك عرض المحتوى الذي تم تثبيته في "الصفحة الرئيسية - اللحظات" أو في المعرض المحلي في هاتفك.

ملاحظة: لتنزيل المحتوى، يرجى الاتصال بشبكة Wi-Fi الخاصة بكاميرا Hover الطائرة وتبع المطالبات حتى يكتمل الاتصال.

قيود الطيران.

1. يجب عليك استخدام هذا المنتج وفقًا للقوانين واللوائح المحلية حفاظًا على السلامة. تأكد من تحديث البرنامج الثابت الخاص بالكاميرا الطائرة والتطبيق إلى الإصدارات الأحدث.
2. تشمل مناطق حظر الطيران، على سبيل المثال لا الحصر، المطارات الرئيسية حول العالم والمدن/المناطق الرئيسية وأماكن إقامة الفعاليات وغير ذلك. قبل تشغيل هذا المنتج، يرجى مراجعة جميع القوانين واللوائح المحلية والالتزام بها.

Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd حقوق الطبع والتأليف محفوظة

الخطوة 1 شحن البطارية.

يرجى شحن البطارية أولاً لتشغيلها.

تعرض الشاشة الرئيسية للتطبيق رسالة مشعرة للتحقق يجب إن لم تحقق إذن

عرض الشاشة الرئيسية للتطبيق رسالة مشعرة للتحقق يجب إن لم تحقق إذن

الخطوة 2 تنزيل التطبيق

قم بإجراء مسح سريع لرمز QR لتنزيل تطبيق Hover X1 وتثبيته لتشغيل الجهاز.

الخطوة 3 تشغيل إيقاف التشغيل.

اضغط مطوّلاً على زر الطاقة.

الخطوة 4 توصيل التطبيق

■ تمتلك HOVERAir X1 PRO/PROMAX بالتطبيق عبر Bluetooth. يرجى اتباع الخطوات التالية.

ملاحظة: اضغط مطوّلاً على زري التبديل الجانبيين في الوقت نفسه حتى يصبح ضوء الحالة إلى اللون الأزرق. يشير هذا الأمر إلى أن الجهاز دخل في وضع الاقتران عبر Bluetooth ويمكن توصيله بهاتفك.

الخطوة 5 تشغيل HOVERAir X1 PRO/PROMAX

الخطوة 6 هبوط/استرداد HOVERAir X1 PRO/PROMAX

أوضاع الطيران الذكية

■ بعد إطلاق أوضاع الطيران الذكية، ستعود HOVERAir X1 PRO/PROMAX تلقائيًا إلى المنطقة المقربة من نقطة الإقلاع عندما تقترب الطائرة المسيّرة من موقع الإقلاع. مع بدء مبادرة تحتها على مسافة 20 سم تقريبًا، سيهبط الجهاز هبوطًا ناعمًا على راحة يدك، وستتوقف المراوح عن الدوران.

■ في حالة الطيران، انقر فوق HOVERAir X1 PRO/PROMAX واضغط على زر تحديد الحالة لبدء وميزة. ثم قم بتدويرها بمقدار 180 درجة. ستتوقف المراوح عن الدوران على الفور.

التحكم اليدوي

■ في وضع التحكم اليدوي، وجّه HOVERAir X1 PRO/PROMAX إلى موقع مناسب ودعها تهبط يدويًا. بدلاً من ذلك، استخدم وظيفة الهبوط بقرب واحمة لإعادة HOVERAir X1 PRO/PROMAX إلى مكان قريب من نقطة الإقلاع.

ملاحظة: لا تضع أصابعك أو أي أجسام أخرى في إطار الحماية. اتخاذ حذر وقائية إضافية لتجنّب خطر السلامة. يرجى الرجوع إلى دليل إعداد المستهلك وإصدار الحماية (يرجى الحصول على المعلومات).

الخطوة 7 تبديل الأوضاع وتعيين المعلمات

مقدمة إلى وظائف الشاشة

■ OmniTerrain (جميع التضاريس)

ملاحظة: عندما تكون "OmniTerrain icon" (أيقونة جميع التضاريس) ساطعة، يمكن تشغيل الطيران الخالية مجموعة أوسع من بيئات. في ذلك الوضع، تقدم وظائف التحديد المحسنة أحدث الطيران وعلى الأرض والمباني ذات الأرضية المنخفضة، من تجنبها عدم الطيران فوق هذه المناطق عندما لا تكون الإرضية مضاءة.

■ بدّل وضع الطيران الذي.

بدّل وضع الطيران عن طريق الضغط لفترة وجيزة على زر التبديل.

■ بدّل مقطعات الإعدادات.

اضغط مطوّلاً على زر التبديل لتدخل إلى إعدادات مقطعات وضع الطيران. بعدما تُعطبت بالتوصيف، سوف يتم إمكانية تعديلها. استخدم المقطعات الخاصة بي زر التبديل لتبديل بين مقطعات وضع الطيران المختلفة.

الخطوة 8 تثبيت مقاطع الفيديو والصور

■ بعد الاتصال بـ HOVERAir X1 PRO/PROMAX عبر Bluetooth، يمكنك عرض صور معبرة منخفضة الدقة لمشاهد مصورة ملتقطة حديثاً على صفحة "Hover" في التطبيق. اختر الأعمال المفضلة لديك لتثبيتها.

■ بعد تثبيتها، يمكنك عرض المحتوى الذي تم تثبيته في "الصفحة الرئيسية - اللحظات" أو في المعرض المحلي في هاتفك.

ملاحظة: لتنزيل المحتوى، يرجى الاتصال بشبكة Wi-Fi الخاصة بكاميرا Hover الطائرة وتبع المطالبات حتى يكتمل الاتصال.

قيود الطيران.

1. يجب عليك استخدام هذا المنتج وفقًا للقوانين واللوائح المحلية حفاظًا على السلامة. تأكد من تحديث البرنامج الثابت الخاص بالكاميرا الطائرة والتطبيق إلى الإصدارات الأحدث.
2. تشمل مناطق حظر الطيران، على سبيل المثال لا الحصر، المطارات الرئيسية حول العالم والمدن/المناطق الرئيسية وأماكن إقامة الفعاليات وغير ذلك. قبل تشغيل هذا المنتج، يرجى مراجعة جميع القوانين واللوائح المحلية والالتزام بها.

Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd حقوق الطبع والتأليف محفوظة

ขั้นตอนที่ 1 ชาร์จแบตเตอรี่

■ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเปิดใช้งาน

หน้าจอแสดงไม่ใช่แบตเตอรี่ขาชาร์จ เพื่อชาร์จกล้องที่ใช้อยู่

หน้าจอแสดงแบตเตอรี่ 100% หรือหน้าจอปิดเครื่องแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดแอป

■ สแกนด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือเพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Hover X1 เพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3 เปิด/ปิดเครื่อง

■ กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเปิดใช้งานแบตเตอรี่และเปิดเครื่อง กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่ 4 เชื่อมต่อแอป

■ HOVERAir X1 PRO/PROMAX เชื่อมต่อกับแอปโดยอัตโนมัติผ่านบลูทูธ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้



หมายเหตุ: กล้องแต่ละตัวมีเวลาสั้นเพื่อเชื่อมต่อกล้องกับโทรศัพท์ของคุณ หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ภายในเวลาที่กำหนด โปรดรอสักครู่ก่อนลองใหม่อีกครั้ง โดยทั่วไปแล้วการเชื่อมต่อจะใช้เวลาประมาณ 20 วินาที หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ (เปิดใช้งานบลูทูธ/ตำแหน่งที่ตั้ง และอาจต้องเปิดใช้งานสิทธิ์ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ Hover ในการตั้งค่าระบบของคุณ) หรือติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา

ขั้นตอนที่ 5 ปล่อย HOVERAir X1 PRO/PROMAX

ขั้นตอนที่ 6 กลางจอด/เรียก HOVERAir X1 PRO/PROMAX กลับมา

โหมดการบินอัจฉริยะ

■ หลังจากเชื่อมต่อแล้ว HOVERAir X1 PRO/PROMAX จะเข้าสู่โหมดการบินอัจฉริยะ ซึ่งเป็นโหมดที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น โดยสามารถบินได้ถึงระยะทาง 20 เมตร ขจายได้ไกลถึงระยะทาง 1,5 กิโลเมตร 20 เมตร จากนั้นจึงลงจอดโดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ของคุณจะแม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อใช้งานในพื้นที่โล่ง

■ วิ่งทางกลับมาเดิม ให้ปุ่ม HOVERAir X1 PRO/PROMAX หลังจากปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง หรือหมุนโทน 180 องศา ในทิศทางของคุณคนเดิม

การควบคุมด้วยตนเอง

■ ในโหมดควบคุมด้วยตนเอง ให้ปล่อย HOVERAir X1 PRO/PROMAX ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมและควบคุมด้วยตนเองเพื่อเริ่มการบิน ถึงกำลังเดินเครื่อง ให้ปล่อยตำแหน่งเดิมออกไป ในทิศทางตรงข้ามกับ HOVERAir X1 PRO/PROMAX ออกไปทันทีเพื่อเริ่มบิน

หมายเหตุ: ตำแหน่งของตำแหน่งวิกฤตเป็นหนึ่ง เช่น ใกล้ในการบนบินคู่กัน สำรุดรับข้อมการรวดิสำนงการแปรเปลงตัวเองพิเศษ โปรดอย่ารักษาความรับผิดชอบและคู่มือความปลอดภัย ในการใช้งานอย่างเป็นทางการของเรา (https://hoverair.com/pages/x1-pro-and-promax-support).

ขั้นตอนที่ 7 สลับโหมดและกดตั้งค่าพารามิเตอร์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งค่าบินอัจฉริยะ

■ OmniTerrain (รูปแบบทั่วไป)

เมื่อ OmniTerrain" สว่างขึ้นหรือเปลี่ยนไปสีเขาสามารถเลือกเพื่อการบินอัจฉริยะ ด้านล่างนี้คือสิ่งที่ผู้ใช้ควรคาดหวังเมื่อ OmniTerrain ถูกใช้งาน: ในโหมดนี้ ผู้ใช้งานสามารถบินได้ถึงระยะทาง 20 เมตร จากนั้นจึงลงจอดโดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ของคุณจะแม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อบินในพื้นที่โล่ง โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับ: โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับ: ภาวะแสงน้อยและภาวะมืดมิด

■ สลับโหมดการบินอัจฉริยะ

สลับโหมดการบินได้โดยการกดปุ่มเปิดหรือปิด

■ สลับพารามิเตอร์การตั้งค่า

กดปุ่มค้างไว้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพารามิเตอร์โหมดการบิน พารามิเตอร์จะเปิดกระพริบ ซึ่งเป็นการระบุว่าสามารถปรับได้ กดปุ่มเดิมซ้ำๆ เพื่อสลับผ่านพารามิเตอร์โหมดการบินที่กระพริบ

■ สลับการตั้งค่าพารามิเตอร์

เมื่อพารามิเตอร์โหมดการบินกระพริบ ให้กดปุ่มเดิมซ้ำๆ ไปเพื่อเปลี่ยนค่าการตั้งค่าพารามิเตอร์

■ สามารถกดสลับโหมดและตั้งค่าพารามิเตอร์ผ่านแอปได้ผ่านแอปด้วย

ขั้นตอนที่ 8 การชาร์จโหลดวิดีโอและรูปภาพ

■ หลังจากเชื่อมต่อกับ HOVERAir X1 PRO/PROMAX ผ่านบลูทูธแล้ว คุณสามารถกดดูภาพขนาดย่อความละเอียดต่ำของสื่อเบื้องต้นบนหน้าจอ "Hover" ในแอปได้ เพื่อเพิ่มความสนใจคุณสามารถดาวน์โหลด

■ หลังจากการดาวน์โหลดแล้ว คุณสามารถดูสื่อเหล่านี้ได้ภายใต้ "หน้าแรก > ช่วงเวลา" ในแอปพลิเคชั่น เพื่อเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

หมายเหตุ: หากต้องการดาวน์โหลดเนื้อหา โปรดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของกล้องบินได้ Hover และทำตามขั้นตอนข้างต้นจากนี้ไปการเชื่อมต่อบลูทูธจะสิ้นสุดลง

ข้อจำกัดด้านการบิน

1. คุณควรใช้ระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองในการบินด้วยกล้องโดรนเพื่อความปลอดภัย ควรสอบโทรแม่โรว่าเหมาะสมกับที่ควรและที่ห้ามบินหรือไม่ ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ห้ามบิน
2. หลีกเลี่ยงข้อความข้างต้นเพื่อความปลอดภัยและไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมเพราะนี่เป็นเครื่องสำไรับ เมื่อเข้าสู่โปรดทราบถึงความเป็นจริงว่าคุณ ต้องรับผิดชอบต่อการบินของคุณ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นเสมอ โปรดอ่านและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นเสมอ

ลิขสิทธิ์ © Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักบินขึ้น: 192 กรัม
ขนาดเมื่อกางออก: 173 มม. x 149 มม. x 39 มม.
ขนาดเมื่อพับ: 105 มม. x 149 มม. x 34 มม.
ความเร็วสูงสุดในการไต่ระดับ: 5 m/s
ความเร็วสูงสุดในการลดระดับ: 3 m/s
ความเร็วสูงสุดในการบินแนวราบ: 11 ม./วินาที
ระดับความสูงในการบินสูงสุด: 2,500 ม. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางสูงเกิน 5,500 เมตร
เวลาบินสูงสุด: 16 นาที
เวลาลอยตัวสูงสุด: 15 นาที
การต้านทานลมกระโชกสูงสุด: 10.7 ม./วินาที (ลมระดับ 5)
อุณหภูมิในการทำงาน: -5°C ถึง 40°C
ประเภทพอร์ตชาร์จ/ถ่ายโอน: USB-C
WIFI
ไบ้ขไลิตออก: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
พื้นที่เก็บข้อมูล: 64GB
อัตราชาร์จของ/ที่ม: อัตราชาร์จ HOVER 30W, อัตราชาร์จ HOVER 65W หรืออัตราชาร์จอื่น เช่นของกันไอ้ไฟโดยเทคโนโลยีชาร์จเร็ว USB PD.

ลิขสิทธิ์ © Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.

Βήμα 1 Φορτώστε την μπαταρία

■ Φορτώστε πρώτα την μπαταρία για να την ενεργοποιήσετε.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα βύσμα κινούμενης ενέργειας φορτίσης που υποδεικνύει ότι γίνεται φορτίση.

Η οθόνη που δείχνει 100% της μπαταρίας είναι ενιαία κίνητη υποδεικνύει πλήρη φόρτιση.

Βήμα 2 Κατεβάστε την εφαρμογή

■ Σαρώστε τον κώδικα QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Hover X1, ώστε να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Βήμα 3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

■ Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να ειδοποιήσετε ή κινούμενη εικόνα εκκίνησης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας ξανά για απενεργοποίηση.

Βήμα 4 Συνδέστε την εφαρμογή

■ Το HOVERAir X1 PRO/PROMAX συνδέεται με την εφαρμογή μέσω Bluetooth. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Σημείωση: Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο κουμπιά του πλαισιού δεξιόπτη ταυτόχρονα, ώστε στον τη φωτεινή ενδειξη κρύσταλλος γίνει μπλε. Αυτο υποβοηθαει στη σύνδεση εχει ειδελθει σε λειτουργια συζευξης Bluetooth και μπορει να συνδεθει με το τηλεφωνο σας.

Η φωτεινή ενδειξη γίνεται μπλε

Βήμα 5 Εκκινήστε το HOVERAir X1 PRO / PROMA

Βήμα 6 Προσγειώστε/ανακτήστε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX

Λειτουργίες Εξυπνης πτηση

■ Όταν ολοκληρωθούν οι λειτουργίες Εξυπνης πτησης, το HOVERAir X1 PRO/PROMAX θα επιστρέψει αυτοματα στην περιοχη στο σημείο απογειωσης. Όταν το drone πλησιασει στη θεση απογειωσης, τοποθετητε το χερι σας περιπου 20 cm ακριβως απο κατω. Στη συνεχεια, η συσκευη θα προσγειωθει στην παλαμη σας και οι ελικες θα σταματησουν να περιστρεφονται.

■ Σε περιπτωση εκτακτης αναγκης, πιαστε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX και πατηστε στιγμιαια το κουμπι τροφοδοσιας ή περιστρεψτε το κατα 180 μοιρες. Οι ελικες θα σταματησουν να περιστρεφονται αμεσως.

Χειροκινητος Ελεγχος

■ Στη λειτουργία χειροκινητου ελεγχου, πλοηγητε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX σε καταλληλη τοποθεσια και προσγειωστε τα χειροκινητα. Εναλλακτικα, χρησιμοποιηστε τη λειτουργια επιστροφης με ενα κλικ για να επαναφερετε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX κοντα στο σημειο απογειωσης.

Σημειωση: Μην βαζετε τα δαχτυλα ή αλλα αντικειμενα στο προστατευτικο πλαισιο. Για προσβεστες προφυλαξεις ασφαλειας, συνιστωνται οι εγκυμοβοι οποιουσδηποτε ειδους και ασθενεις στον επιστημο ιατροτητο μας (https://hoverair.com/pages/x1-pro-and-promax-support).

Βήμα 7 Εναλλαγή λειτουργιών και ρύθμιση παραμέτρων

Εισαγωγή στις Λειτουργίες οθόνης

■ OmniTerrain (Παντός εδάφους)

Σ=ΜΕΣΟΣ= Όταν το «κοκκινο OmniTerrain» (Παντος εδαφους) ειναι φωτισμενο, η πτηση γινεται μπροστα απο κατοχυρωμενη και ενεργητικα φρενο τοπικης πτησης. Μετακινηση μονο εαν ειναι ασφαλες. Η πτηση θα μειωθει αυτοματα εαν η χαμηλη φωτεινοτητα θα χαμηλη φωτισμο. Συνιστατε να μη πετατε σε αυτα τα τμηματα εκτος εαν ειναι φωτισμενα.

■ Εναλλαγη στη λειτουργια Εξυπνης πτησης.



Αλλαξτε λειτουργια πτησης πατωντας συντομα το κουμπι εναλλαγης.

■ Εναλλαγη παραμετρων ρυθμισεων.

Πατηστε παρατεταμενο το κουμπι εναλλαγης για να επιλεγητε τις λειτουργιες πτησης. Οι παραμετροι θα αρχισουν να φοσβοβοσβενν, υποδεικνυοντας οτι μπορουν να ρυθμιστουν. Πατηστε επαναληπτικα το κουμπι εναλλαγης για να περιηγηθειτε στις παραμετρους λειτουργιας πτησης που αναβοσβηνουν.

■ Εναλλαγη ρυθμισεων παραμετρων.

Όταν οι παραμετροι λειτουργιας πτησης αναβοσβηνουν, πατηστε παρατεταμενα το κουμπι εναλλαγης για ανοιξτε μενου για ρυθμισεις παραμετρων.

■ Τασο η εναλλαγη λειτουργιων οσο και οι ρυθμισεις παραμετρων μπορουν να γινουν μεσω της εφαρμογης.

Βήμα 8 Λήψεις βίντεο και φωτογραφιών

■ Αφου συνδεθειτε μεσω Bluetooth στο HOVERAir X1 PRO/PROMAX, μπορειτε να προβαλετε μικροσκοπικες χαμηλης αναλυσης προεπισκοπησεις λεπτων στη σελιδα «Κυριοτητ» της εφαρμογης. Επιλεξτε τα εργα που προτιματε για ληψη.

■ Μετα τη ληψη, μπορειτε να προβαλετε το περιεχομενο που εχετε κατεβασει μεσω των επιλογων «Αρχικη > Στιγμες» ή στην τοπικη συλλογη του τηλεφωνου σας.